

BETJENING AF HYDRUS

Normalt er målerens display slukket. Ved at aktivere den optiske knap under displayet vil displayet tænde og vise menuens første visning.

Symbolet ► i højre side indikerer enheden for den viste værdi.

Sådan betjenes måleren:

- Hold fingeren på den optiske knap i ca. 2 sek.
- Symbolet — viser, at trykket er registreret.
- Måleren viser nu første visning, vandmængde i m³.
- Ved efterfølgende tryk skiftes til næste menuvisning, se bagsiden.

Fejlkoder:

Såfremt en fejl registreres i måleren, tændes displayet, og fejlkoden vises.

Fejlkoden bliver stående, indtil forholdene rettes, eller fejlkoden nulstilles.

Vises A, C eller E fulgt af tal i displayet, kontakt da vandleverandøren straks.

TIP!


Hvis du anvender lommelygte ved aflæsning lys ikke direkte på den optiske knap, da displayet skifter menu.



DIEHL
Metering


Displayvisninger

Vandmængde i m³




1.1

Aktuelt flow i m³/h




1.2

Vandmængde med høj opløsning



1.3

Fejlkoder




1.4

Fejltid i timer




1.5


Sekundær adresse = målernr.
(skifter automatisk)




1.6



Softwareversion



1.7




Displaytest




1.8

Batterilevetid



1.9



Fejlkoder:

- [1 RAM-fejl
- E 1 Temperaturmåling defekt
- E 4 Hardwarefejl i ultralydsmåling
- E 5 Optisk aflæsning er midlertidigt afbrudt
- E 7 Luft i måler
- A 1 Baglæns flow
- A 5 Lækagealarm
- A 6 Temperatur under 3°C
- A 9 Batteri næsten brugt



Optisk knap

smart in solutions

Materiælnummer: 3040236
03/2018