


Sådan aflæser du den digitale vandmåler:



Total forbrug	Viser det totale vandforbrug i m³. De store tal angiver hele m³, og de små tal efter kommaet angiver liter.	Rørbrud	Vises hvis der er opstået et rørbrud. Forekommer hvis der er et meget højt vandforbrug i mere end en time.
Vandstrømsretning	Viser vandets gennemstrømningsretning.	Advarsel	Vises hvis måleren registrerer fejl.
Lækage	Vises hvis der er opstået en lækage. Forekommer hvis der er et konstant vandforbrug over 24 timer.	Batteri	Vises hvis batteriniveauet er lavt.
Signal	Vises hvis måleren har signal til fjernaflæsning	Nuværende vandforbrug	Viser det aktuelle vandforbrug i m³ pr. time.
Ingen vand	Vises hvis der ikke er vand i måleren.	Enhed	Viser den enhed, vandforbruget måles i.
Serienummer	Serienummeret vil stå på målerens mærkeplade under S/N		